

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

MO8062 (HYS001)

Družba MOB izjavljamo, da je izdelek MO8062 (HYS001) skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi pogoji Uredbe (EU) 2016/425. Celotno besedilo EU–izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem naslovu: www.momanual.com.

Mid Ocean Brands B.V. (MOB)

Wellensiekstraat 2, 6718 XZ Ede, Nizozemska

Uvoznik za Združeno kraljestvo: Midocean Brands UK, Ltd.

Naslov: WD18 9PX, No.5

PO: 41-XXXXXX

Izdelano na Kitajskem

Opis izdelka (EN ISO 20471 – Odsevni varnostni telovnik)

Opis: VIDLJIVOST – Odsevni varnostni telovnik visoke vidljivosti

Standard: **EN ISO 20471:2013 + A1:2016**

Certificiral: **TÜV Rheinland LGA Products GmbH**

Številka priglšenega organa: **0197**

Odobreni organ:

TÜV Rheinland UK, Friars Gate (3. nadstropje),

1011 Stratford Road, Shirley, Solihull, B90 4BN

Št. certifikata: **2571**

Razred izdelka

Razred 2 (EN ISO 20471:2013+A1:2016)

Materialne zahteve po razredih

Vrsta oblačila	Razred 3	Razred 2	Razred 1
Podlaga – m ²	0,80	0,50	0,14
Retroreflektivni material – m ²	0,20	0,13	0,10
Kombinirani material – m ²	n.a.	n.a.	0,20

Opomba: Razred oblačila je določen z najmanjšo površino vidnega materiala.

Datum izdelave in rok uporabe

MFD: Oglejte si etiketo na izdelku

EXP: Rok uporabe je **5 let** od datuma izdelave.

Materiali

- Telovnik: 100 % poliester
- Odsevni trakovi: 100 % poliester
- Vrečka: 100 % poliester

Barva: **Rumena ali oranžno-rdeča** (glede na verzijo)

Velikosti

Velikost	Obseg prsnega koša A (cm)	Višina B (cm)
M	102–110	170–176
L	110–118	176–182
XL	118–126	182–188
XXL	126–134	188–194

Navodila za vzdrževanje

1. Največ 25 pralnih ciklov
2. Najvišja temperatura pranja: **40 °C**
3. Ne belite
4. Ne sušite v sušilnem stroju
5. Ne likajte
6. Ne čistite kemično
7. Več kot maksimalno število pranj lahko zmanjša odsevnost
8. Izdelek odložite v ustrezen zbiralnik za reciklažo

Uporaba

Varnostni telovnik je namenjen vizualnemu označevanju uporabnika, kadar ga v temi osvetlijo vozila. Odsevni elementi in gibanje povečajo zaznavnost uporabnika.

Način oblačenja

Vstavite roke in glavo v telovnik in ga namestite glede na svojo velikost.

Nepravilna uporaba / popravila

- Popravila **ne smejo** vplivati na delovanje odsevnega materiala.
- Priporočeno je, da popravilo opravi **strokovna šivilja**.
- Odsevnega traku **ne odstranjujte**.

OPOZORILO – življenjska doba

Telovnik mora biti čist, da pravilno deluje. Če je trajno umazan ali zbledel, ga **nemudoma zamenjajte**.

Skladiščenje

- Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi
- Hranite v zaprtem, suhem, hladnem prostoru
- Ne hranite blizu radiatorjev (vsaj 1 m)
- Če je telovnik moker, naj se posuši na sobni temperaturi
- Originalno embalažo shranite za transport

Vzdrževanje / čiščenje

Čistite z:

- vodo pri 40 °C
- blagim detergentom
- mehko krpo, gobo ali mehko krtačo

Ne uporabljajte:

- kemikalij
- likalnika
- sušilnega stroja
- sušenja ob virih toplote

Pregled pred uporabo

Pred uporabo preverite:

- oba odsevna trakova
- da ni poškodb

Opozorila

- Največje število pranj ni edini dejavnik življenjske dobe.
- Življenjska doba je odvisna tudi od **uporabe, vzdrževanja, skladiščenja**.
- Tiskanje logotipov na odsevne trakove lahko poslabša učinkovitost.
- Prekomerna sila lahko poškoduje trakove.
- Ne ščiti pred kemikalijami, vročino, ognjem ali mrazom.

Izjava o skladnosti je dostopna na spletni strani: <https://www.habeco.si/>

Izjava o skladnosti: <https://images.habeco.si/upload/files/pdf/MO8062-izjava.pdf>